

# videNET R

estyma

strona 2 PL20240318

# Spis treści

1 Informacje ogólne	4
1.1 Wstęp	4
1.2 Skład zestawu	4
1.3 Postępowanie ze zużytym sprzętem	4
2 Podłączanie do systemu	5
2.1 Lokalizacja	5
2.2 Podłączenie videNET R i konfiguracja	5
3 Użytkowanie	7
3.1 Diody sygnalizacyjne	7
4 Specyfikacja	7

# 1 Informacje ogólne

Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu, jednocześnie gratulując trafnej decyzji. Cieszymy się z każdych uwag dotyczących pracy urządzenia.

Zespół ESTYMA electronics

#### 1.1 Wstęp

Urządzenie umożliwia podgląd, za pośrednictwem Internetu, działania sterowników głównych kotła z linii igneoTouch oraz pomp ciepła wyposażonych w taki sterownik. Logując się na stronie internetowej https://net.estyma.pl można sprawdzić jaki jest obecny stan sterownika kotła (np. temperatura kotła), przeglądać historię działania na podstawie wykresów, alarmy. Możliwa jest także zmiana parametrów, co jest rejestrowane w historii zmian. Dodatkowo widoczna jest prognoza pogody, której aktywacja wymaga podania swojego adresu w ustawieniach.

Urządzenie współpracuje wyłącznie z najnowszymi sterownikami linii IGNEO firmy Estyma, posiadającymi kompatybilne oprogramowanie. Moduł nie nadaje się do użytku ze sterownikami wcześniejszej generacji oraz urządzeniami innych producentów. Router internetowy, do którego podłączony jest videNet R poprzez sieć Wi-Fi musi posiadać funkcję DHCP.

#### 1.2 Skład zestawu

- 1. videNet R.
- 2. Kabel CAN.
- 3. Zasilacz DC 12V.

#### 1.3 Postępowanie ze zużytym sprzętem

Urządzenie elektroniczne zostało wykonane z materiałów, które częściowo nadają się do recyklingu. Z tego względu po zużyciu musi zostać oddane do punktu odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zostać przekazane do producenta. Urządzenia nie można wyrzucać razem z innymi odpadami mieszkalnymi.





#### 2 Podłączanie do systemu

#### 2.1 Lokalizacja

Urządzenie przewidziane jest do montażu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Możliwy jest montaż urządzenia na ścianie.

Po dokonaniu wyboru miejsca montażu upewnij się, że spełnia ono następujące warunki:

- 1. Miejsce montażu musi być wolne od nadmiernej wilgotności oraz oparów łatwopalnych lub powodujących korozji
- W miejscu montażu temperatura otoczenia nie może przekraczać 60°C i nie powinna być niższa niż 0°C. Wilgotność powinna mieścić się w granicach od 5% do 95% bez kondensacji.
- 3. Miejsce montażu musi się znajdować w zasięgu sieci Wi-Fi

#### 2.2 Podłączenie videNet R i konfiguracja

Podłączenie i konfiguracja urządzenia wymaga wykonania następujących kroków:

- 1. Zarejestruj się na stronie https://net.estyma.pl przycisk "Zarejestruj nowe konto". Po rejestracji otrzymasz maila z linkiem aktywacyjnym.
- 2. Podłącz urządzenie videNET R przewodem CAN do głównego igneoTouch.
- 3. W sterowniku głównym igneoTouch, wejdź do menu Internet i wprowadź dane swojej sieci Wi-Fi (nazwę sieci i hasło). Przełącz suwak "WiFi" na pozycję włączoną oraz suwak "Zmiany zdalne" na pozycję włączoną.
- 4. Podłącz zasilacz 12V DC do videNET R.
- Dodaj urządzenie do swojego konta klikając w prawym górnym rogu "Dodaj urządzenie". Do rejestracji niezbędny jest PIN identyfikujący videNET R. PIN jest wyświetlany w menu Internet (poziom Serwis 1) sterownika głównego igneoTouch.
- 6. Obserwuj diody CONNECT i CLOUD. Patrz rozdział 3.1 Diody sygnalizacyjne
- Od tej pory możesz sprawdzać działanie swojego kotła poprzez serwis internetowy net.estyma.pl. Schemat podłączenia przedstawia poniższy rysunek.



Router musi posiadać funkcję DHCP, aby urządzenie mogło połączyć się z Internetem.

Jeżeli videNET R ma być na końcu sieci CAN należy założyć zworkę **T.1**, która widoczna jest po zdjęciu obudowy urządzenia videNET R. Zworkę należy zdjąć w urządzeniu, które poprzednio było na końcu tej sieci.

*UWAGA !!!* Dokumentacja funkcji serwisu internetowego jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce "Pomoc" w prawej górnej części ekranu lub bezpośrednio pod adresem <u>https://net.estyma.pl/help</u>



# 3 Użytkowanie

### 3.1 Diody sygnalizacyjne

Dioda	zgaszona	mruga	zapalona
pomarańczowa	brak komunikacji,	kabel OK, sterownik główny nie	sterownik główny jest
CAN	sprawdź kabel	jest kompatybilny	kompatybilny, kabel OK
niebieska	nie połączony do sieci	próba połączenia do sieci WI-FI	podłączony do sieci,
WI-FI	WI-FI		uzyskany adres IP
zielona	-	- krótkie zapalenie (3x100ms)	-
CONNECT		przy próbie synchronizacji TCP/IP	
		z serwerem (chmurą)	
		- zapalenie 200ms udana	
		synchronizacja TCP/IP z	
		serwerem (chmurą)	
		- zapalenie 1s udana wysyłka pakietu TCP/IP	
biała	-	- dwa szybgie mignięcia gdy	-
CLOUD		moduł nie jest zarejestrowany/	
		lub brak ODCZYT	
		- jedno mignięcie 1s oznacza	
		poprawną komunikację z	
		serwerem (chmurą)	

## 4 Specyfikacja

VideNET R			
Zasilanie	12.0 V (DC)		
Obsługiwane standardy Wi-Fi	802.11 b/g/n		
Częstotliwość pracy Wi-Fi	2412 ~ 2484 MHz		
Dopuszczalna temperatura otoczenia	0-60°C		
Wymiary (dł x wys x szer)	110mm x 70mm x 32mm		
Rozstaw otworów montażowych	100mm x 39mm		
Masa urządzenia	155 g		

# CE

Wyprodukowano przez:

Estyma electronics sp. z o.o. sp.k. al. Lipowa 4 11-500 Giżycko POLAND tel. +48 87 429 86 75 fax +48 87 429 86 75 biuro@estyma.pl



www.estyma.pl

